

Reläbox och Kari Styrbox styr trådlöst

Reläbox och Kari Styrbox gör det enkelt att styra många
produkters på/av-funktion.

SJÄLVSTÄNDIG VARDAG



Batterileksak

*Jag kan styra både lampor och
leksaker trådlöst.*

”



ABILIA

GEWA AB | FALCK IGEL

RELÄBOX

Med en reläbox är det enkelt att trådlöst tända och släcka lampor, stänga av och sätta på musik med mera. Reläboxen är som ett vanligt grenuttag med den extra möjligheten att den går att styra med en sändare. Den är lätt att koppla in, flytta och anpassa för nya funktioner.

Vi har många olika sändare som kan användas för att styra reläboxen.

Reläboxen kan fungera på fyra olika sätt.

Vanligast är att man använder samma knapp på sändaren för att sätta på och stänga av det man vill styra. Det går också att använda en knapp för på och en annan för av. Eller ställa in reläboxen så att en knapp på sändaren stänger av flera apparater i ett rum.

Den går även att ställa in så att när knappen på sändaren hålls intryckt finns det ström i reläboxen. Det gör det möjligt att exempelvis styra en elvisp, så länge knappen på sändaren är intryckt är elvispen igång.

Reläboxen är lätt att koppla till en sändare, tryck på sändaren samtidigt som du håller programmeringsknappen på reläboxen intryckt.

Levereras med 2 meter jordad sladd.

KARI STYRBOX

Kari Styrbox och en valfri manöverkontakt ger dig möjlighet att sätta på/av exempelvis en lampa, en köksmaskin eller en batteridrivna leksak.

Med Kari Styrbox blir det enkelt att sätta på/av din TV eller CD-spelare.

Det är lätt att använda Kari Styrbox.

Kari Styrbox har flera möjligheter. Exempel på vad du kan göra med Kari

Styrbox och en manöverkontakt:

- Slå på din TV, CD, DVD-spelare eller tex. en lampa (På/Av)
- Så länge kontakten hålls nedtryckt är CD-spelaren i gång eller lampan tänd (HÅLL)
- Låt matberedaren vara påslagen en bestämd tid (TID)
- Slå på lyset själv även om du skakar med handen (På/Av + Tid)
- Använda IR-styrning med två funktioner. IR-funktion är lärbar från andra fjärrkontroller och enkel att programmera

RELÄBOX OCH KARI STYRBOX

> **ARTIKELNUMMER:** 433001 GL-RJ Reläbox, 538 002 Kari Styrbox

> **MER INFORMATION:** besök vår hemsida för fler bilder, filmer och mer information.

> **TILLBEHÖR:**

538 013 Falck Leksakskabel

508 299Batterileksak

Manöverkontakter